


DEURKOZIJN

Stomp

56 x 115 mm

Wanddikte ca. 90 mm



Hardhout wit gegrond

Deurhoogte

201,5/211,5/231,5

Deurbreedte

63 t/m 93 cm

Geschikt voor
stompe deuren

Inhoud 2 stijlen, 1
bovendorpel, 1 stellat

Montagewijze op
de achterzijde



MONTAGE WIJZER

Lees voordat u de deurkozijn gaat monteren eerst zorgvuldig deze montage wijzer.

Controleer of het product foutloos en onbeschadigd is. Nadat het product is gemonteerd, worden eventuele klachten niet meer in behandeling genomen.

Benodigd gereedschap

Zaag, beitel, hamer, rolmaat, potlood, winkelhaak, houtlijm.

Benodigd materiaal

- 6 kozijnankers

Bepaal het juiste deurtype en deurhoogte. De maximale deurhoogte is 231,5 cm, tevens is het kozijn geschikt voor deur-hoogte 211,5 en 201,5 cm. Zie afb. 1

Kort de stijlen aan de onderzijde haaks af indien nodig. Teken de afkortmaat af met

een winkelhaak en zaag beide stijlen onderaan met een fijngetande zaag op maat. Meet de maten altijd in de sponning.

Reken voor het gebruik van een stofdorpel of drempel 26 mm bij het afkorten. Bij deurhoogte 201,5 cm wordt de stijlhoogte 204,1 cm en bij deurhoogte 211,5 cm wordt de stijlhoogte 214,1 cm. Indien geen stofdorpel wordt toegepast, houd dan rekening met de dikte van de vloerbedekking voor het afkorten. Zie afb. 2

Bepaal de juiste deurbreedte. Neem hiervoor de uitsparing met de aangegeven deurbreedte en tel hier 55 mm bij op. Kort de bovendorpel haaks af.

In het voorbeeld wordt uitgegaan van deurbreedte 73 cm. Zaag na het afkorten de sleuf in en tik de opening verder los met een beitel. Breng op de verbinding houtlijm aan en bevestig hierna de bovendorpel aan de stijlen. Zie afb. 3 en 4

Bevestig de stellat aan de onderzijde van de stijlen op dezelfde breedtemaat als de bovendorpel en zaag deze op lengte af. Leg de stellat met de bovenzijde gelijkvloers met de afwerkvloer. Later kan de stellat eventueel dienen als bevestiging voor een stofdorpel. Zie afb. 5

Houd tijdens het plaatsen van het kozijn rekening met de sponning en de gewenste draairichting van de deur. Gebruik per stijl 3 kozijnankers bij het inmetelen van het kozijn en bevestig deze in de voegen van het metselwerk.

Het kozijn moet haaks zijn en te lood worden gesteld. Werk de kalksponning goed vol met metselspecie tijdens het inmetelen van het kozijn. Voorkom het doorbuigen van de stijlen in het midden tijdens het metselen, door een lat tussen de stijlen te klemmen. Zie afb. 6 en 7

